

Montageanleitung

für Wechsel-Kennzeichenhalter

MZA-Bestellnummer: 81561-E-S



Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Befestigungspunkte am Fahrzeug montieren.

Bild 1a und 1b - Öffnen

Das Öffnungswerkzeug gemäß Abbildung an der Mittelmarkierung der Werbeleiste einführen und nach unten hebeln.

Sobald die Werbeleiste nicht mehr in dem Kennzeichenhalterboden verankert ist, kann diese komplett mit der Hand abgenommen werden.



Bild 1a

Bild 1b

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter die obere Haltenase des Kennzeichenhalterbodens in Pfeilrichtung einschieben. Anschließend das Kennzeichen am unteren Rand in die Haltebrücke drücken. Falls nötig dabei den **PRESS**-Knopf betätigen. Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 2

Demontage: Den **PRESS**-Knopf so weit nach unten drücken, bis Sie das Kennzeichen leicht entnehmen können.

Bild 3 - Schließen

WICHTIG!

Werbeleiste wieder unten auf den Kennzeichenhalterboden setzen und an den beiden Seiten andrücken.

Die komplette Leiste muss hörbar auf der Grundplatte einrasten.



Bild 3